

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。
●修理はお買い上げの販売店・工事店
またはこの説明書に記載の「修理に
関するご相談窓口」へご相談ください。



水ぬれ禁止

水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）

ショートや感電のおそれがあります。



禁止

ガス漏れの際は換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない

スイッチ火花によりガス爆発の原因になります。



注意

お手入れの際は、電源スイッチを切る

感電やけがをすることがあります。



ぬれ手禁止

電源スイッチをぬれ手で切／入しない

感電のおそれがあります。



注意



回転物注意

運転中は羽根の中に指や物を入れない

ファンが高速回転しており、けがの原因になります。



注意

部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

使用を終了した製品は放置せず、撤去する

万一の場合、落下によりけがをするおそれがあります。



注意

本体は、しっかり取り付いているか、確認する

落下により、けがをするおそれがあります。

設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

けがをするおそれがあります。



取扱説明書（工事説明書）

この説明書は必ずお客様へお渡し下さい



仕様型式

■風来望ジュニア・粉体仕様
1P100V：NDTV260JR/100
3P200V：NDTV260JR/200

■風来望ジュニアPro・ステン仕様
1P100V：NDTV260JRS/100
3P200V：NDTV260JRS/200

安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

電気工事上の注意点

- 工事は必ず電気工事店へご依頼ください。
- 配線工事にあたっては、電気設備技術基準及び内線規程に従ってください。
- 必ずD種接地相（アース）処理を行ってください。
- 必ず漏電ブレーカーを設置してください。 ※感度電流30mA
- 不完全な接続などにより、接続部が発熱、発火する恐れがありますので、確実に接続してください。また、接続後は絶縁処理をしてください。

本体取付上の注意点

- 本体取付位置は、風来望重量に耐えうる堅固な個所を選んでください。
- 下記に示す場所への設置は、故障や事故になる可能性がありますので避けてください。
1) 氷結する場所 2) 固定域で振動がする場所 3) 吸込吹出への障害物



コの字ボルト

角パイプ



コの字ボルト
50mm×50mm
パイプ用
75mm×45mm
パイプ用
100mm×50mm
パイプ用

Uボルト


丸パイプ・丸ブレース



Uボルト(10mmブレース用)
Uボルト(13mmブレース用)
Uボルト(19.1mmパイプ用)
Uボルト(22.2mmパイプ用)
Uボルト(25.4mmパイプ用)
Uボルト(31.8mmパイプ用)
Uボルト(42.7mmパイプ用)
Uボルト(48.6mmパイプ用)

首振り金具

360°方向転換可能
(48.6mm
・50角パイプ用)



※本体取付では、モーター線が必ず下になる様設置してください。
モーター線を上方向に取付すると配線部より水が侵入する場合があります。
水の侵入により、故障及び漏電の原因となりますので十分ご注意ください。

結線部への注意喚起

- モーター配線の結線部は、十分な防水処理を行ってください。
- 防水コンセントをご利用される場合には、付属しているゴムアタッチメントでコンセント配線結合部を密閉させ且つ隙間のないよう取付てください。
- 本体を設置される際には、本体貼付ステッカーが正しく読める位置でお取付ください。

固定金具についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

仕様書

	周波数 (Hz)	電流 (A)	出力 (W)	消費電力 (W)	風量 (m3/min)	騒音 (dB)	重量 (kg)
風来望ジュニア 100V用 [Pro同一]	50	0.47	25	44	30	49	3.5
	60	0.48	27	45	33	49	3.5
風来望ジュニア 200V用 [Pro同一]	50	0.27	25	44	30	49	3.5
	60	0.23	27	45	33	49	3.5

保障範囲

- 本体は厳格な品質管理下で製造しております。取扱説明書に沿って取付、正常なご使用で生じた異常や故障が発生した場合は、納入後1年以内に限り無償修理または交換させていただきます。
- 保障される範囲は、納入機本体のみとさせていただきます。
但し、保証期間内でも以下のご利用方法で生じた不具合は有償となります。
1, 取扱説明書以外の設置及び、ご利用で生じた故障の場合。
2, 火災、天災、落雷、供給電圧の不祥事態でご利用された場合。
3, 輸送、移動時に生じた落下などで生じた損傷の場合。

お手入れとアフターケアについて

- 本体ご利用時は、ほこりなどが付着した際にはファン能力低下、振動、騒音に影響してきますので、以下の点に注意し2か月に一回は清掃点検を行って下さい。
1, 必ず主電源（供給電源）をお切りになり施工して下さい。
2, 本体は素材部分に切り口や突起物などがあり手袋を装着し施工して下さい。
3, 洗剤などで洗浄される場合には、中性洗剤をご利用下さい。
- 長くご利用されない場合や、ハウス被膜を撤去される場合には、本体を袋状のカバーで保護して下さい。 ※弊社でもオプションで提供可能です。
- 補修用性能部品の保有期間については、製造打ち切り後「6年」です。
- 長期ご利用には点検を受けて下さい。
不具合がありましたら事故に繋がる可能性がある事から、お買い上げの販売店や工事店に依頼し点検・修理をご依頼されることをお勧めいたします。



【発売元】 NICHINO INDUSTRIAL CO., LTD.

日農工業株式会社

〒818-0067 福岡県筑紫野市大字俗明院10-1

TEL 092-929-3981 FAX 092-929-3979

E-mail info@nichinou.com <https://www.nichinou.com>

